

BETONAMIT®

Udhëzime për përdorim

BETONAMIT® mund të përdoret vetëm pasi të jenë lexuar dhe kuptuar plotësisht udhëzimet për përdorim dhe rregullat e sigurisë.

Gjatë punës me BETONAMIT® është e detyrueshme përdorimi i syzeve mbrojtëse.

Përgatitja

Ju lutemi sigurohuni që pajisjet e mëposhtme të jenë të disponueshme përpara se të filloni punën:

- ✓ BETONAMIT® – Originali
- ✓ Syze mbrojtëse dhe doreza mbrojtëse
- ✓ Kova plastike 20 litra
- ✓ Stërvitje elektrike me shtojcë përzierëse (½")
- ✓ Stërvitje goditëse ose stërvitje pneumatike për gurë
- ✓ Stërvitje 1¼"-1½" (30–40 mm)
- ✓ Ujë i ftohtë
- ✓ Mbulesë (plastmas ose mushama) për të mbuluar vrimat, nëse temperatura është mbi 21 °C

Procedura e Punës

Si hap i parë, shpohuni vrimat. Distanca optimale midis vrimave është 10 herë diametri i vrimës. Vrimat duhet të jenë të pastra dhe të thata. Pastaj hidhni një thes të plotë BETONAMIT® në kovën e përzierjes, shtoni sasinë e saktë të ujit dhe përzieri me stërvitje elektrike ½" me shtojcë për përzierje, derisa të arrihet një përzierje e derdhshme. Hidhni menjëherë përzierjen direkt në vrima nga kova e përzierjes, pa vonesë. Kur përzieret shpërndahet duhet me sasinë e duhur të ujit, BETONAMIT® do të jetë mezi i lëngshëm, me konsistencë të ngjashme me pastë të trashë.

Mos i mbyllni vrimat; rekomandohet t'i mbuloni me mushama në rast shiu ose temperaturash të larta. Për aplikime të veçanta, si dhe për përdorimin e BETONAMIT® në vrima më të mëdha se 1½" (40 mm), konsultohuni me prodhuesin.

Specifikime Teknike

Temperatura	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Diametri i rekomanduar i vrimës	30 - 40 mm 1 ¼" - 1 ½"	30 - 40 mm 1 ¼" - 1 ½"	30 - 40 mm 1 ¼" - 1 ½"	30 - 40 mm 1 ¼" - 1 ½"	30 - 40 mm 1 ¼" - 1 ½"	30 - 40 mm 1 ¼" - 1 ½"	30 - 40 mm 1 ¼" - 1 ½"
Thellësia minimale e vrimës	5 x Stërv. Ø	5 x Stërv. Ø	5 x Stërv. Ø	5 x Stërv. Ø	5 x Stërv. Ø	5 x Stërv. Ø	5 x Stërv. Ø
Thellësia maksimale e vrimës	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Distanca e rekomanduar midis vrimave	10 x Stërv. Ø	10 x Stërv. Ø	10 x Stërv. Ø	10 x Stërv. Ø	10 x Stërv. Ø	10 x Stërv. Ø	10 x Stërv. Ø
Sasia e ujit për 5kg	1.0 - 1.2 ltr.	1.0 - 1.2 ltr.	1.0 - 1.2 ltr.	1.0 - 1.2 ltr.	1.0 - 1.2 ltr.	1.0 - 1.2 ltr.	1.0 - 1.2 ltr.
Koha e reagimit	12 - 72 orë	12 - 60 orë	12 - 48 orë	6 - 48 orë	6 - 36 orë	4 - 24 orë	2 - 12 orë

BETONAMIT®

Rregullat e Sigurisë

Rregullat e Sigurisë

1. Përdorni BETONAMIT® vetëm në temperatura ambienti midis 5°C dhe 35°C (40°F – 95°F).
2. Mos përdorni ujë të ngrohtë (maks. 20°C, 68°F).
3. Përdorni vetëm sasinë e saktë të ujit: 34 – 40 fl. oz. për 5 kg BETONAMIT® (1,0 – 1,2 litra).
4. Përzierja përzierjen mekanikisht sa herë që është e mundur (përzierja e dobët rrit rrezikun e shpërthimit).
5. Përdorni vetëm stërvitje me diametër 1¼" – 1½" (30 – 40 mm).
6. Thellësia minimale e vrimës është 5 herë diametri i saj.
7. Vrimat duhet të jenë të pastra dhe të thata.
8. Në ditë të nxehta, mbushini vrimat herët në mëngjes.
9. Hidhni BETONAMIT® në vrima menjëherë pas përzierjes.
10. Hollojini mbetjet me shumë ujë dhe hidhni sipas rregulloreve lokale.
11. Mos shikoni kurrë direkt në vrimat e mbushura (rrezik shpërthimi).
12. Izoloni zonën e punës nga qasja e paautorizuar (rrezik shpërthimi ose rënie materiali).
13. Mos e hidhni përzierjen në shishe ose enë të tjera të mbyllura (rrezik shpërthimi nga avulli).
14. Respektoni gjithashtu paralajmërimet e rrezikut dhe udhëzimet e sigurisë në paketim (GHS).

Lista e kontrollit për përdorimin e sigurt të BETONAMIT®

1. A jam duke mbajtur syzet mbrojtëse të detyrueshme?
2. A është diametri i stërvitjes sime midis 1¼" – 1½" (30–40 mm)?
3. A e kam përgatitur sasinë e saktë të ujit gati për përdorim?
4. A është temperatura e ujit për përzierje brenda kufijve të rekomanduar?
5. A është temperatura e ambientit midis 5°C dhe 35°C (40°F – 95°F)?
6. A është temperatura e objektit që do të priset nën 35°C (95°F)?
7. A mund të zhvendosen fragmentet të paktën në një drejtim?
8. A mund të përjashtoj që presioni i lartë i zgjerimit të shkaktojë dëmtime të padëshiruara?

KUJDES: Çfarë është shpërthimi (blow-out)?

Mosrespektimi i rregullave, përdorimi i gabuar ose temperaturat tepër të larta mund të çojnë në shpërthim (blow-out). Shpërthimi është dalje e papritur dhe eksplozive e BETONAMIT® nga vrima. Goditja në fytyrë nga materiali që del nën presion të lartë mund të shkaktojë lëndime serioze. Për këtë arsye, mos shikoni kurrë direkt në vrimat e mbushura dhe gjithmonë përdorni syze mbrojtëse gjatë punës me BETONAMIT®.

Pas një shpërthimi të parë, ky fenomen mund të përsëritet rreth 3–6 herë dhe mund të ndodhë gjithashtu në vrima të tjera. Zona e punës duhet të mbetet e mbyllur për të gjithë personat për të paktën 3 orë.

Veprime të menjëhershme

BETONAMIT® nuk është toksik, por është gërryes si çimentoja e lagur, një substancë fort alkalike.

NË RAST SE KONTAKTON ME SYTË: Shpëlajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Nëse është e mundur, hiqni lentet e kontaktit nëse përdoren. Vazhdoni shpëlarjen.

NË RAST SE KONTAKTON ME LËKURËN: Lajeni me shumë sapun dhe ujë. Në rast dhimbjeje, dëmtimi ose reagimi alergjik, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore.